

De AsbestWeg

Checklist

In Pakket:	Zelf verzorgen:
<input type="checkbox"/> Wegwercoverall	<input type="checkbox"/> Wegwerphandschoenen
<input type="checkbox"/> Handschoenen	<input type="checkbox"/> Kleefdoekjes
<input type="checkbox"/> P3 stofmasker	<input type="checkbox"/> Tuinslang
<input type="checkbox"/> Veiligheidsbril	<input type="checkbox"/> Boormachine
<input type="checkbox"/> Verpakkingsplastic	<input type="checkbox"/> Breekmesjes
<input type="checkbox"/> Afplaktape	<input type="checkbox"/> Snoeischaar
	<input type="checkbox"/> Ladder
	<input type="checkbox"/> Overschoentjes

Stap 1. Toestemming

Doe minimaal 5 dagen van te voren een sloopmelding op omgeving.sloket.nl

1

Stap 2. Benodigheden

Van uw Plaatselijk belang krijgt u een deel van de benodigheden. Kijk voor de rest van de benodigheden op de checklist.

2

Stap 3. Voorbereiding

- Dek de grond en muren af;
- Leg plastic voor de dak resten klaar;
- Trek de beschermende kleding aan.

3

Stap 4. Verwijderen

- Haal planten weg;
- Maak het dak nat;
- Draai bouten uit het dak;
- Haal de platen er af zonder te beschadigen.

4

Stap 5. Verpakken

- Leg de platen op het plastic;
- Vouw het plastic om de platen, met een extra laag;
- Doe dit met alle platen.

5

Tips

- Neem contact op met uw bouwmarkt voor een nieuw dak (houd rekening met overlap en de hellingshoek)
- Kijk op <https://www.milieucentraal.nl/huis-en-tuin/klussen/asbestdak/> voor tips voor asbestverwijdering
- Overweeg het plaatsen van zonnepanelen

Stap 6. Sporen Wissen

- Maak de balken, trap, het gereedschap en uw schoenen schoon;
- Verzamel alles wat u heeft gebruikt en verpak het in plastic;
- Lever alles in bij de container.

6

Stap 7. Nieuw dak plaatsen

- Bereken het aantal nieuwe golfplaten;
- Plaats het materiaal op de bestaande balklaag;
- Zet de platen vast.

7

Uw dak is Asbestvrij!

8

